

Nr art. 881854

Zegar ścienny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Włóż w gniazdo baterię typ AA 1,5 V przestrzegając polaryzacji. Zegar rozpocznie ustawianie od przejścia na godz. 12.00
2. Tryb sterowania radiowego: po włożeniu baterii rozpoczyna się automatyczna procedura ustawiania czasu, po 2-10 minutach zegar ustawi się samoczynnie na godzinę według wskazań nadajnika radiowego.
3. Aby wymusić ponownie ustawienie czasu naciśnij przycisk WAVE przez dłużej niż 3 sekundy, wskazówki ustawią się na godzinie 12.00 po czym po ok. 3-10 minutach zegar samoczynnie ustawi się na prawidłowy czas.
4. W przypadku zaniku sygnału radiowego zegar rozpoczyna pracę od godziny 12.00
5. Ręczne ustawienie czasu: naciśnij przycisk SET przez dłużej niż 3 sekundy, wskazówki zaczną się poruszać, trzymaj przycisk wciśnięty aż wskazówki dojdą do właściwej godziny i minuty, ustaw wskazówkę sekundową na właściwej pozycji naciskając wielokrotnie przycisk SET.
6. Resetowanie zegara jest konieczne po wymianie baterii, naciśnij przycisk RESET po włożeniu nowej baterii.
7. W przypadku, gdy zegar nie jest używany przez długi czas wyjmij baterię.

Uwaga: dla zapewnienia prawidłowej pracy zegara zalecamy wymianę baterii raz na rok.

Zegar może być stosowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach.



Zużyte baterie można wyrzucać wyłącznie do pojemników przeznaczonych do tego celu, nie wyrzucaj zużytych baterii do innych pojemników na śmieci.

www.biurobox.pl

ZAMÓWIENIA: TEL. 94 341 17 00 / FAX 94 341 17 24 / EMAIL info@schaefer-shop.pl

➔ UŁATWIAMY PRACĘ ➔ ZWIĘKSZAMY BEZPIECZEŃSTWO ➔ POMAGAMY